

ICOM IC-92D – Configurazione base da utilizzare su IR1TB

Attenzione: i campi hanno una lunghezza fissa di 8 caratteri . La lettera che identifica la porta radio ed il gateway deve essere l'ultima. (es.: **IR1TB** (5 caratteri) ^^ (spazio,spazio) **C** (ottavo carattere).



Configurazione per collegamento generico su IR1TB (importante: inserire **SEMPRE R2 IR1TB G** per permettere ai dispositivi DV Dongle di ascoltare il traffico):

UR: CQCQCQ
R1: IR1TB C
R2: IR1TB G



Configurazione per **collegamento generico, via gateway**, verso un altro ripetitore (in questo caso IR3CZ)

UR: /IR3CZ B
R1: IR1TB C
R2: IR1TB G



Configurazione per **collegamento generico via gateway verso un altro nominativo specifico** (es. IW2XYZ). Il gateway, automaticamente, cercherà il nominativo sui ripetitori attivi nella rete D-STAR.

UR: IW2XYZ
R1: IR1TB C
R2: IR1TB G